

Manual do Usuário

Guia de Instalação

AG505 / AG506

setembro 2015, Rev. 1

Copyright[©] Aligera Equipamentos Digitais, Porto Alegre - RS, Brasil. Todos os direitos reservados.

A Aligera se reserva o direito de alterar as especificações contidas neste documento sem notificação prévia. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida em qualquer forma sem o consentimento por escrito da Aligera Equipamentos Digitais.

1. Introdução	3
1.1. Recomendações de Segurança	3
1.2. Conteúdo da Embalagem	3
1.3. Modelos	3
2. Descrição Técnica	4
2.1. Indicações Luminosas	4
2.2. Descrição da Interface E1	5
2.3. Especificações Técnicas	5
3. Instalação	6
3.1. Ligação de Rede	6
3.2. Rede Elétrica e Aterramento	6
3.3. Aplicação - Transporte Longa Distância de E1 via IP	6
4. Configuração	7
4.1. Configuração do equipamento	7
4.1.1. Restaurar Configuração de Fábrica	8
4.1.2. Configuração da interface	8
5. Atualização de Firmware	9
6. Resolução de problemas	10
6.1. Número Crescente Bipolar Violations	10
6.2. Ruído nas Ligações	10
7. Suporte Aligera	. 11

1. Introdução

O AG505 e AG606 são gateways E1 com protocolo proprietário TDMoI, que encapsulam os frames E1 em pacotes TDM sobre uma rede IP. O AG505 e AG506 funcionam aos pares, principalmente nas aplicações de interconexão de redes. O transporte dos quadros E1 sobre IP através do TDMoI é feito de maneira transparente.

1.1. Principal Aplicação

O AG505 e AG606 tem como principal aplicação a interconexão de 1 ou 2 E1s via rede IP de forma transparente, conforme exemplo abaixo.



1.2. Conteúdo da Embalagem

Ao receber o equipamento, verifique que todos os itens abaixo estão presentes.

Quantidade	Descrição
01	Gabinete gateway AG500 TDMol
01	Fonte de Alimentação
01	CD de Instalação e Documentação do Produto

1.3. Modelos

Modelos Gateway TDMoI	AG505	AG506	
ortas TDM			
orta WAN E1 (G.703)	1 porta E1	2 portas E1	
ipo de Conector E1	RJ45	RJ45	
mpedância E1	120 Ohms	120 Ohms	
elocidade Interface E1	2,048 Mbit/s	2,048 Mbit/s	
ortas IP			
orta LAN Ethernet	2 portas Ethernet	2 portas Ethernet	
elocidade Interface Ethernet	10/100 Mbits/s	10/100 Mbits/s	
uplex	Half/Full	Half/Full	
utonegociação Interface Ethernet	•	•	
ipo de Conector Interface Ethernet	RJ45	RJ45	
rotocolo proprietário TDMoI	•	•	
specificações de Hardware			
x L x P (mm)	32 x 130 x 120	32 x 130 x 120	
emperatura de Operação	0 a 45 °C	0 a 45 °C	
midade Relativa	Até 95% não cond.	Até 95% não cond.	
otência Consumida	4W	4W	

2. Descrição Técnica

O equipamento possui no painel frontal uma ou duas interfaces E1 de 120 Ohms e conector RJ-45, duas interfaces Ethernet de 10/100 Mbits, um botão de reset da configuração e 6 LEDs de sinalização. A conexão de alimentação encontra-se no painel traseiro.



Figura 2.1: Painel Frontal

2.1. Indicações Luminosas

Existem 5 LEDs, que indicam o status de funcionamento do equipamento, mostrados na figura anterior e descritos na tabela abaixo:

LED	Descrição
PWR	Aceso: Equipamento está ligado
	Apagado: Equipamento está desligado
SYS	Aceso: O sistema está inicializado
	Apagado: O sistema não foi inicializado
E1 (portas 1 e 2)	Apagado: Interface não configurada
	Piscando lentamente: Interface sem sinal
	Piscando rapidamente: Interface sem sincronismo
	Aceso: Interface funcionando corretamente
ETH (portas 1 e 2)	Apagado: Cabo não conectado
	Aceso: Cabo conectado
	Piscando : Atividade na interface

2.2. Descrição da Interface E1

A descrição dos pinos das interfaces E1 encontra-se na tabela abaixo:



Pino RJ45	Sinal	
1	RTIP	
2	RRING	
3	-	
4	TTIP	
5	TRING	
6	-	
7	-	
8	-	

2.3. Especificações Técnicas

- Interface E1: 1 ou 2 portas 120 Ohm (RJ-45)
- Sinalização de linha interface E1: HDB3
- Interface Ethernet: 2 portas 10/100 Mbits (RJ-45)
- Temperatura de operação: 0 a 45°C
- Umidade Relativa: até 95% não condensada
- Alimentação*: DC 6V-18V
- Potência: 4W
- Dimensões (mm): 32 x 130 x 120
- Jitter: contempla G.823

* Alimentação AC de 100V a 240V, 50/60Hz com fonte Aligera que acompanha equipamento

3. Instalação

3.1. Recomendações de Segurança

Para evitar acidentes que possam causar ferimentos em pessoas ou danificar equipamentos, leia as recomendações a seguir antes de instalar o AG505 e AG506.

- 1. Mantenha o equipamento distante de qualquer líquido.
- 2. Não abra o equipamento.
- 3. Respeite os limites operacionais descritos neste manual.

3.2. Ligação de Rede

Devido ao grande número de pacotes transmitidos e recebidos, é fundamental a ligação direta ao servidor. O servidor deve ter pelo menos duas placas de rede, uma delas ligada à rede local e a outra usada exclusivamente para a ligação com o AG500 TDMol.

Em hipótese alguma, o AG500 TDMol deve ser colocado dentro do servidor.

3.3. Rede Elétrica e Aterramento

Para evitar problemas de ruído nas ligações, é fundamental que todos os equipamentos envolvidos devem estar ligados à um fio terra e com o mesmo potencial de terra para todos os equipamentos.

4. Configuração

4.1. Configuração do equipamento

A configuração do AG500 TDMol é feita via interface web. O IP padrão do equipamento é **192.168.1.10** mascara de rede **255.255.0.0**.

Nesse endereço aparecerá a página mostrada na figura abaixo.Para acessar a interface de configuração entre com o usuário **admin** e senha **aligera**.

ALIGER	A		
	Username:		
	Password:	Log On	

Na aba Configuration é feita a configuração de todos os parâmetros do AG500 TDMol.

4.1.1. Configuração da Interface de Rede

Ethorpot	
Ethernet	
Local IP:	O DHCP O Static
IP Address:	192.168.1.10
Mask:	255.255.255.0
Gateway:	
Primary DNS Server:	
Secondary DNS Server:	

- Local IP: configura a interface de rede para um endereço IP dinâmico (via DHCP) ou estático;
- Mask: configura a máscara de rede no caso de IP estático;
- Gateway: configura um endereço de gateway padrão no caso de IP estático;
- Primary DNS Server: configura endereço do servidor DNS primário;
- Secondary DNS Server: configura endereço do servidor DNS secundário.

4.1.2. Configuração do protocolo TDMol

TDMol	
Bind Port:	2142
Peer Address:	192.168.1.11
Peer Port:	2142
Jitter Buffers:	4

- Bind Port: configura a porta de recebimento dos pacotes TDMol;
- Peer Address: configura o endereço IP do AG505/AG506 remoto;
- Peer Port: configura a porta de envio dos pacotes TDMol;
- Jitter Buffers: configura o tamanho do buffer de jitter de pacotes da Ethernet (em número de pacotes).

4.1.3. Configuração da Interface E1

E1 Interface 1			
Framing:	O Unframed	Framed	Framed + CRC
Clock Source:	O Internal	From E1	From Network

- Framing: configura o tipo de quadro E1:
 - Unframed: Sem quadro, modo transparente;
 - Framed: Quadro PCM31 hablitado;
 - Framed + CRC: Quadro PCM31 e CRC4 habilitados;
- Clock Source: seleciona a fonte de relógio da interface E1:
 - Internal: Relógio interno;
 - From E1: Relógio recuperado da interface E1 local;
 - From Network: Relógio recuperado pela interface de Rede (E1 remoto).

4.2. Restaurar Configuração de Fábrica

Para apagar a configuração atual do equipamento e utilizar os valores padrão de fábrica, espere o equipamento terminar a inicialização, isto é indicado quando o LED de SYS acender. O procedimento a ser seguido é: pressionar o botão "Reset" no painel frontal por 5 segundos, o LED de SYS então piscará, indicando que o equipamento apagou a configuração gravada e está reiniciando com a configuração de fábrica. Espere o LED de SYS acender novamente para acessar a interface do equipamento, conforme explicado na seção 4.1.

5. Atualização de Firmware

A atualização de firmware do equipamento pode ser feita via interface web. Para isso acesse a aba de firmware. Na parte superior da página aparecerão as versões atuais de firmware. Conforme figura abaixo.

A	LIGE	ERA				
Firmware	Configuration					Logout
Firmwa Current ru Current bo	re nning firmware is: pot version:					
Upgrad	le	New firmware:	Upgr	Browse		

Para realizar a atualização de firmware, na seção **Upgrade** selecione uma nova imagem de firmware no botão **Browse** e em seguida clique no botão **Upgrade**. Após ser enviada a nova imagem, o sistema realizará a gravação dela na memória. Esse processo dura cerca de 2 minutos e não pode ser interrompe em nenhuma circunstância. A interrupção do processo de atualização de firmware durante a gravação na memória pode causar a corrupção da imagem do sistema, danificando o equipamento.

Após a gravação do novo firmware, o equipamento irá ser reiniciado automaticamente.

6. Resolução de problemas

6.1. Número Crescente Bipolar Violations

Se for detectado que o número de violações bipolares (bipolar violations) for fica aumentando, isto indica um problema no cabeamento ou no balun usado na interface. Para solucionar o problema recomendamos as seguintes soluções:

• Deve ser verificado que, além da pinagem do conector RJ45 estar correta, ela deve respeitar os pares do cabo, assim TIP e TRING devem ir no mesmo par, assim como RTIP e RING também devem estar no mesmo par. Uma sugestão de ordem dos pares para as placas de 1 a 4 interfaces E1 é mostrada abaixo.

• Trocar o balun.

• Verificar o aterramento e instalação elétrica do modem, servidor e PABX. Ruído elétrico pode gerar este erro. Ver seção 6.2 abaixo.

Pino RJ45	Sinal	Cor
1	RTIP	Branco-Verde
2	RRING	Verde
3	-	Branco-Laranja
4	TTIP	Azul
5	TRING	Branco-Azul
6	-	Laranja
7	-	Branco-Marron
8	-	Marron

Sugestão de ordem dos pares

6.2. Ruído nas Ligações

Caso as ligações apresentem ruídos, isto pode indicar problemas no aterramento elétrico dos equipamentos. Um teste simples que pode ser feito é usar um fio elétrico comum para interligar as carcaças de todos os equipamentos envolvidos, como o servidor, modem, PABX. Se com esta ligação o ruído desaparecer, uma adequação do aterramento dos equipamentos é necessária.

7. Suporte Aligera

A Aligera oferece suporte técnico gratuito aos seus clientes.

Caso você precise de auxilio na utilização de produtos da Aligera será necessário informar o número de série do equipamento.

Para entrar em contato envie um e-mail para suporte@aligera.com.br.

Ou ligue diretamente em horário comercial para o suporte técnico ALIGERA:

- 51 3500-0100 (RS)
- 51 9330-1530 (RS)

Ou ainda mande sua mensagem pelo nosso site <u>www.aligera.com.br</u>, através da página <u>Fale Conosco</u>